

SIMPLESMILE®

Ultrazvukový obojek proti klíšťatům a hmyzu SIMPLESMILE

Návod k použití

1, Baterie obojku je při přepravě izolována transparentní páskou, před prvním použitím je třeba pásku vytáhnout a aktivovat tak napájení obojku z baterie. V některých modelech obojku je baterie již aktivována před expedicí obojku.

2, Pro zapnutí zmáčkněte On/Off tlačítko. Rozsvítí se indikátor LED a obojek začne mírně bzuchet, což je v pořádku, slouží to jako akustická kontrola správné funkčnosti obojku.

Lidé ani psi ultrazvuk neslyší, pouze je slyšet jemné bzuchení, které lidem ani psům nevádí. Je možné, že psi ze začátku reagují na obojek překvapeně, ale ve většině případů si velmi rychle zvyknou a obojek potom dlouho a dobře slouží k ochraně vašeho miláčka nejen před klíšťaty.

3, Obojek je implicitně nastaven na frekvenci, která nejvíce odpuzuje klíšťata, po každém zapnutí je tato frekvence aktivní.

V případě, že chete obojek přepnout na frekvenci, která více odpuzuje blechy a komáry, po zapnutí obojku zmáčkněte jednou tlačítko „Mode“.

Po vypnutí obojku a jeho opětovném zapnutí bude opět nastavena frekvence na klíšťata.

4, pro vypnutí obojku jednoduše opět zmáčkněte tlačítko On/Off. Kontrolka zhasne a obojek se vypne.

5, Obojek využívá 3 ks baterií AG13. Pro výměnu baterií jednoduše mincí nebo šroubovákem otočte kryt baterií a baterie vyměňte. Poté opět kryt zavřete pootočením zpět.

6, Obojek není třeba zapínat, když nejste se psem venku, opravdu stačí jej psovi nasadit/ zapnout až pokud s ním vcházíte do lesa nebo jiného prostoru, kde hrozí ataky klíšťat a hmyzu. Doma nebo například v autě není obojek třeba zapínat. Ušetříte tak významně životnost baterie.

6, POZOR, obojek není vodotěsný a tedy pokud se ponoří pod vodu, může dojít k jeho poškození, na což se v takovém případě nevztahuje záruka.

Dovozce a servis: Beconfident Czech sro, Leitnerova 975/30, 60200 Brno

SIMPLESMILE®